

ROCKRIDER ^eST520

Notice succincte pour démarrage rapide / Quickstart book
Schnellstartbuch / Snelstartboek / Libro de inicio rápido / Libro di avvio rapido / Livro de início rápido

Complete instructions / Notice complète / vollständige Anweisungen / Volledige instructies / Istruzioni complete / Instrucciones completas / Instruções completas:

<https://www.supportdecathlon.com>

Rockrider e-ST520



DECATHLON

DECATHLON - 4 Boulevard de Mons - BP 299 59650
Villeneuve d'Ascq cedex - France



ROCKRIDER ^eST520

FR


Sélection de l'information
(ODO, TRIP, TIME, TO GO)
ON / OFF (appui 2s)

Sélection de l'information
vitesses (appui 2s)

Mode piéton (appui 2s)

Mode 0
pas d'assistance
Mode 1
+60% d'assistance
Mode 2
+120% d'assistance
Mode 3
+320% d'assistance

Rétroéclairage (appui 2s)



Capacité batterie

Voyant mode
piéton actif

Vitesse instantanée
Vitesse moyenne
Vitesse maximale

Mode d'assistance
actif

Distance totale
Distance parcourue
Chronomètre
Autonomie restante

Paramètres &
Remise à zéro
(appui 8s)

Autonomie : 2h30







(mode mixte - conditions normales)

Temps de charge :

(de 0% à 100%)




Bonnes pratiques



ROCKRIDER

ROCKRIDER ^eST520

EN



Battery range: 2:30 hrs

(Combined mode - normal conditions)







Charge time:

(0% to 100%)

6:30



Best practices



ROCKRIDER

ROCKRIDER ^eST520

DE

Navigation zwischen den
Bildschirmen (ODO, TRIP, TRIPtoGo)
ON / OFF (2 Sek.drücken)

Navigation zwischen den
Bildschirmen (Geschwindigkeit)
(2 Sek. drücken)

Schiebemodus
(2 Sek. drücken)

Modus 0

keine Unterstützung

Modus1

+60% Unterstützung

Modus 2

+120% Unterstützung

Modus 3

+320% Unterstützung

Hintergrundbeleuchtung
(2 Sek.drücken)

Settings and reset
(8 Sek.drücken)

Batteriestand

Anzeige Schiebemodus
aktiv

Geschwindigkeit
Durchschnittsgeschwindigkeit
Höchstgeschwindigkeit

Unterstützung aktiv

Gesamtstrecke
Gefahrene Distanz
Stoppuhr
Verbleibende Reichweite

Kapazität: 2:30

(Unterschiedliche Modi - normale
Bedingungen)


Ladedauer:

(von 0 % auf 100 %)

6:30



Wichtige Hinweise



ROCKRIDER

ROCKRIDER ^eST520

NL

Keuze van weergegeven informatie
(ODO, TRIP, TRIPtoGo)
ON / OFF (druk 2s)

Keuze van weergegeven informatie
(Snelheid)
(druk 2s)

Wandelmodus (druk 2s)

Modus 0
Geen ondersteuning

Modus 1
+60% ondersteuning

Modus 2
+120% ondersteuning

Modus 3
+320% ondersteuning



Batterijcapaciteit

Indicator wandelmodus actief

Snelheid
Gemiddelde snelheid
Maximale snelheid

Ondersteuningsmodus actief

Instellingen en resetten
(druk 8s)

Totale afstand afgelegd
Afgelegde afstand huidige rit
Stopwatch
Resterende autonomie (km)

Schermverlichting (druk 2s)

Autonomie: 2:30
(Gemengde modus - normale omstandigheden)

Laadtijd:
(van 0% tot 100%)



Gebruikstips

✓ 1.4 - 2.0 bar

Pomp voor een beter rendement en gedrag de banden op tussen 1.4bar en 2.0 bar.

De autonomie zal verkleinen wanneer de fiets te zwaar geladen is.

De autonomie zal verkleinen bij het klimmen.

> modus 1 < modus 1

We raden aan de ondersteuningsmodus te beperken wanneer de batterij bijna leeg is.

< 6 maanden

De batterij dient ten minste om de 6 maanden volledig opgeladen te worden.

Verlaagde autonomie bij koud weer (onder 5°C)

ROCKRIDER

ROCKRIDER eST520

ES

Selección de la información en pantalla (ODO, TRIP, TRIPtoGo)


ON / OFF (Pulsar 2 segundos)

Selección de la información en pantalla (Velocidad)
(Pulsar 2 segundos)

Modo peatón
(Pulsar 2 segundos)

Modo 0
Sin asistencia
Modo 1
+60% asistencia
Modo 2
+120% asistencia
Modo 3
+320% asistencia

Retroiluminación
(Pulsar 2 segundos)



Capacidad de la batería

Piloto modo peatón activo

Velocidad
Velocidad media
Velocidad máxima

Modo de asistencia activo

Ajustes y reinicio
(Pulsar 8 segundos)

Distancia total
Distancia parcial
Cronómetro
Autonomía restante

Autonomía: 2:30h





(Modo mixto - condiciones normales)

Tiempo de carga:

(de 0% a 100%)



Buenas prácticas



ROCKRIDER

ROCKRIDER ^eST520

PT

Navegação entre os ecrãs
(ODO, TRIP, TRIPtoGo)

ON / OFF (pressione 2s)

Navegação entre os ecrãs
(Velocidade) (pressione 2s)

Modo Peao (pressione 2s)

Modo 0

Sem assistência

Modo 1

+ 60% de assistência

Modo 2

+ 120% de assistência

Modo 3

+ 320% de assistência

Retroiluminação (pressione 2s)



Nível de bateria

Indicador modo
peão ativo

Velocidade

Velocidade média

Velocidade máx

Nível de assistência

Reposição a zero
(pressione 8s)

Distância global
Distância parcial
Cronómetro
Autonomia remanescente em km

Autonomia: 2h30



(Modo misto - condições normais)

Tempo de carga:

(de 0 % a 100 %)



Boas práticas



ROCKRIDER

ROCKRIDER ^eST520

IT

Selezione dell'informazione
sul display (ODO, TRIP, TRIPtoGo)
ON / OFF (Premere 2s)


Selezione dell'informazione
sul display (Velocità)
(Premere 2s)

Modalità a piedi
(Premere 2s)

Modalità 0
Senza pedalata
assistita

↑ Modalità 1
+60% pedalata assistita
↓ Modalità 2
+120% pedalata assistita
Modalità 3
+320% pedalata assistita

Retroilluminazione (premere 2s)



Capacità batteria

Spia modalità a
piedi attiva

Velocità
Velocità media
Velocità max

Modalità pedalata
assistita attiva

Impostazioni e reset
(premere 8s)

Contachilometri totale
Contachilometri parziale
Cronometro
Autonomia rimanente (km)

Autonomia : 2h30




(Modalità mista - condizioni normali)

Tempo di carica :

(dallo 0% al 100%)



Buone abitudini



ROCKRIDER

ROCKRIDER ^eST520

CS

Výběr informací na displeji

(ODO, TRIP, TRIPtoGo)
ON / OFF (Přidržte 2 s)

Výběr informací na displeji

(Rychlost) (Přidržte 2 s)

Režim chůze (Přidržte 2 s)

Režim 0
Bez asistence
Režim 1
+60% asistence
Režim 2
+120% asistence
Režim 3
+320% asistence



Podsvícení (Přidržte 2 s)



Kapacita baterie

Kontrolka aktivního režimu chůze

Rychlost
Průměrná rychlost
Max. rychlost

Aktivní režim asistence

Nastavení a resetování
(Přidržte 8 s)

Celková vzdálenost
Ujetá vzdálenost
Čas
Zbývajcí výdrž (km)

Výdrž: 2:30

(Kombinovaný režim – standardní podmínky)

Doba nabíjení:

(od 0 do 100 %)

6:30 tím

Doporučení



ROCKRIDER

ROCKRIDER ^eST520

HR

Odabir podataka na zaslonu
(ODO, TRIP, TRIPtoGo)

ON / OFF (Podrška 2 sekundi)

Odabir podataka na zaslonu
(Brzina) (Podrška 2 sekundi)

Način rada hodañje
(Podrška 2 sekundi)

Način rada 0

Bez podrške

Način rada 1

+ 60% podrške

Način rada 2

+ 120% podrške

Način rada 3

+ 320% podrške

Pozadinsko osvjetljenje
(Podrška 2 sekundi)

Kapacitet baterije

Aktivno svjetlo za
način rada hodañje

Brzina
Prosječna brzina
Najeća brzina

Aktivan način rada
uz podršku

Ukupna duljina
Prijeđena udaljenost
Štoperica
Preostala autonomija (km)

Autonomija: 2:30 sati

(Mješoviti način rada - normalni uvjeti)

Vrijeme punjenja:


(od 0 % do 100 %)



6:30 sati



Najbolje prakse



ROCKRIDER

ROCKRIDER ^eST520

HU

Navigáció a képernyők között (ODO, TRIP, TRIPtoGo) ON / OFF
(2 s-ig lenyomva tartani)

Navigáció a képernyők között (Sebesség)
(2 s-ig lenyomva tartani)

Kerékpáros üzemmód
(2 s-ig lenyomva tartani)

Üzemmód 0

Elektromos rásegítés nélkül

Üzemmód 1

+ 60% elektromos rásegítés


Üzemmód 2

+ 120% elektromos rásegítés

Üzemmód 3

+ 320% elektromos rásegítés

Háttérvilágítás
(2 s-ig lenyomva tartani)



Beállítás és lenullázás
(8 s-ig lenyomva tartani)

Akkumulátor kapacitása

Kerékpáros üzemmód
aktív

Sebesség
Átlagsebesség
Maximális sebesség

Elektromos rásegítés
üzemmód aktív

Teljes távolság
Megtett távolság
Stopperóra
Hátravetelő üzemmód km-ben

Üzemidő: 2:30 óra

(Vegyes üzemmód - normál körülmények)

Töltési idő:


(0 % - 100 %)



6:30 óra



Megfelelő használat



ROCKRIDER

ROCKRIDER ^eST520

RO

Selectare informații de pe ecran (ODO, TRIP, TRIPtoGo)

ON / OFF (Apăsăți 2s)

Selectare informații de pe ecran (Viteză) (Apăsăți 2s)

Mod pieton (Apăsăți 2s)

Mod 0

Fără asistență

Mod 1

+60% asistență

Mod 2

+120% asistență

Mod 3

+320% asistență

Iluminare din spate (Apăsăți 2s)

Capacitate baterie

Indicator mod pieton activ

Viteză

Viteză medie

Viteză max

Mod de asistență activ

Setări și resetare (Apăsăți 8s)

Distanță totală ODO
Distanță parcursă TRIP
Cronometru
Autonomie în km

Autonomie: 2 ore 30 min

(Mod mixt - condiții normale)

Tp de încărcare:






(de la 0% la 100%)



6 ore 30 min



Recomandări



ROCKRIDER

ROCKRIDER ^eST520

SL

Preklapljanje med zasloni
(ODO, TRIP, TRIPtoGo)

ON / OFF (Držite 2 sek)

Preklapljanje med zasloni
(Hitrost) (Držite 2 sek)

Način potiskanja
s hojo (Držite 2 sek)

Način 0

Brez pomoči

Način 1

+60% pomoči

Način 2

+120% pomoči

Način 3

+320% pomoči

Osvetlitev ozadja (Držite 2 sek)



Nivo baterije

Način potiskanja s
hojo, lučka sveti

Hitrost
Povprečna hitrost
Največja hitrost

Vključen način
pomoči

Skupna razdalja ODO
Dosežena razdalja TRIP
Kronometer
Hitrost

Nastavitve in ponastavitev
(Držite 8 sek)

**Življenjska
doba baterije: 2,5 ure**
(Kombiniran način - normalni pogoji)



Polnilni čas:
(0 % do 100 %)



6,5 ure



Najboljše vaje



ROCKRIDER

ROCKRIDER ^eST520


SV

Val av information på displayen (ODO, TRIP, TRIPtoGo)
ON / OFF (Håll intryckt i 2 sek)

Val av information på displayen (Hastighet)
(Håll intryckt i 2 sek)

Gångläge
(Håll intryckt i 2 sek)

Läge 0
Ingen hjälp
Läge 1
+60% hjälp
Läge 2
+120% hjälp
Läge 3
+320% hjälp



Batterikapacitet

Aktiv kontrollampa
gångläge

Hastighet

Genomsnit-
tshastighet

Maxhastighet

Aktivt hjälpläge

Inställningar och
återställning till noll
(Håll intryckt i 8 sek)

Total sträcka ODO
Tillryggalagd sträcka TRIP
Tidtagarur
Autonomi i km

Bakgrundsbelysning (Håll intryckt i 2 sek)

Kapacitet: 2 tim 30 min

(Blandat läge – normala förhållanden)

Laddningstid:




(0 % - 100 %)



6tim30



God praxis



ROCKRIDER